

MONTAGEVEJLEDNING

STANDARD OVENLYS



1. Placer karmen over hullet med evt. hængselside mod vest eller nord.
2. Ret side 1 op og fastgør den.
3. Ret karmen i plan og vinkel og fastgør side 2.
4. Side 3 og 4 fastgøres, hvis det udvendige mål overstiger 80 cm.
5. Ovenlyskuplen **centreres** på karmen vha. kontrolmål og fastgøres med skrue type 5,0 x 50 mm.

